

Pyyhintänäytteen ottaminen asbestianalyysia varten

Pölynäyte analysoidaan pinnoilta pyyhitystä näytteestä elektronimikroskoopilla ja siihen kytketyllä alkuaineanalysaattorilla. Tyypillisesti analyysin avulla selvitetään, onko saneerauksessa päässyt leviämään asbestia sisältävää pölyä. Näytteenotto voi liittyä myös kaivannaisteollisuuden tai laboratorioiden työympäristöihin.

Näytteenotto

- 1) Varustaudu yhden tai kahden litran läpinäkyvillä muovipusseilla, joissa on sulkija (esim. Minigrip-pussit). Käytä vähintään yksi pussi kuhunkin näytteenottokohteeseen.
- 2) Käännä pussi nurin ja laita kätesi sen sisälle (ks. oheinen kuva).
- 3) Pyyhi pussilla näytteenkeräyspintaa tai tuloilmakanavan sisäpintaa. Pyri siihen, että pussi säilyy ehjänä, teräviä reunoja yms. välttäen.
- 4) Käännä pussi takaisin oikeinpäin ja sulje tiiviisti.
- 5) Numeroi kukin pussi ja kirjaa ylös näytteenottokohteet.
- 6) Täytä [tilauslomake](#) ja toimita se yhdessä näytteen/näytteiden kanssa LAB-ACEn toimipisteeseen.

