

## Rakennusmateriaalinäytteen ottaminen asbestianalyysia varten

### Näytteen ottaminen

Näyte tulee irrottaa rakennusmateriaalista mahdollisimman vähän pölyä tuottavalla tavalla. Näytteenottajan tulee suojautua pölyltä. Jos otetaan useampi näyte, on niiden välillä aina puhdistettava välineet.

Näyte otetaan siten, että se sisältää kaikki pintamateriaaliin kiinnittyneet liima-, laasti- ja tasoitekerrokset betonia lukuunottamatta. Analyysiin riittävä määrä näytettä on noin tulitikkurasian kokoinen pala, paksuudeltaan materiaalin oma paksuus. Jauhemaisissa näytteissä suositeltava määrä on noin ruokalusikallinen.

### Näytteiden pakkaaminen ja merkitseminen

Kukin näyte pakataan omaan muovipussiin, joka pystytään sulkemaan ilmatiiviisti. Jos näytteitä on useampia, tulee kaikki omissa pusseissaan olevat näytteet pakata vielä yhteen hieman isompaan suljettavaan pussiin, ks. oheinen kuva.

Näytekasseihin ja tilauslomakkeeseen merkitään seuraavat tiedot:

- Näytteen ottokohde (katuosoite, rakennuksen nimi tai vastaava tunnistetieto)
- Näytetunnus (esim. N1, N2, ...)
- Mistä tilasta näyte on otettu (esim. kylpyhuone, WC, keittiö)
- Mitä materiaali on (esim. seinälaatta saumalaasti, seinälevy luja/minerit-levy tai lattia muovimatto/liima/tasoite)



**Huom!** Emme vastaanota avonaisia tai pölyäviä näytekappauksia emmekä kokonaisia laattoja, levyjä tai tiiliä. Kaikkien laboratorioon tulevien näytteiden tulee olla huolellisesti ja ilmatiiviisti pakattuja.